

**Açıklamalar** 

# TX12'nin RS232C üzerinden Programlanması

TX12 cihazı, RS232C seri haberleşmesi üzerinden gönderilen komutlarla veya xFace PC programı ile elektronik (eCal) olarak kalibrasyonu yapılabilir. Cihazın ayarlarını xFace üzerinden yapmak için bilgisayarınıza xFace yazılımını yükleyiniz, eğer cihazın kalibrasyonunu kendi yazılımınız ile PC veya PLC üzerinden yapmak istiyorsanız aşağıdaki komutları kullanarak işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Dokümanda Sarı renkteki byte'lar komutla gönderilecek değeri, mavi renkteki byte'lar ise Check sum'ı ifade eder.

Analog çıkış tipi ve elektronik (eCal) kalibrasyonu sırasıyla yapılmalıdır.

#### **RS232C PORT AYARI :**

PC yada PLC potunu '9600, 8 None 1' olarak ayarlayınız.

#### DATA YAPISI :

ASCII, HEX DATA ve komutların sonunda CR (Carriage Return) byte'i gönderilmesi gerekir.

#### **KOMUTLAR:**

### 1. Analog çıkış tipi ayarı:

a)	4 -	20	mΑ	Çık	IŞ:
----	-----	----	----	-----	-----

Komut	: @0110000000102000BE1	4-20 mA moduna ayarla
Cevap	: @01100000001EE	ACK

#### b) 0 - 20 mA çıkış:

Komut	: @011000000001020014D8	0-20 mA moduna ayarla
Cevap	: @01100000001EE	ACK

#### c) 0 - 10 VDC çıkış:

Komut	: @0110000000102000AE2	0-10 VDC moduna ayarla
Cevap	: @01100000001EE	ACK

#### d) 0 - 5 VDC çıkış:

Komut	: @011000000001020013D9	0-5 VDC moduna ayarla
Cevap	: @011000000001EE	ACK

## 2. eCal prosedür adımları:

## <u>Açıklamalar</u>

Adım 1.	START eCal Komut Cevap	: @011000000001020001EB : @011000000001EE	eCal prosesine başla. ACK
Adım 2.	Toplam Load c Komut Cevap	ell kapasitesi girişi : @01100003000204 <mark>000001F4F1</mark> : @011000030002EA	Toplam LC kapasitesi <mark>500</mark> kg'dır. ACK
Adım 3.	Ortalama Load Komut Cevap	cell mV/V girişi : @01100005000204 <mark>00004E2F67</mark> : @011000050002E8	Ortalama değer <mark>2.0015</mark> mV/V'dır. ACK
Adım 4.	Tahmini Ölü yü Komut Cevap	k girişi : @01100007000204 <mark>00000000E2</mark> : @011000070002E6	Ölü yük değeri <mark>O</mark> kg'dır. ACK
Adım 5.	Terazi kapasite Komut Cevap	si girişi : @01100009000204 <mark>000000FAE6</mark> : @011000090002E4	Terazi kapasitesi <mark>250</mark> kg'dır. ACK
Adım 6.	Değerleri, ölü y Komut Cevap	ük değeri ile birlikte KAYIT et. : @011000000001020007E5 : @011000000001EE	eCal değerlerini kayıt et. ACK
	Veya otomatik Teraziyi yüksüz başlamak için a Komut Cevap	sıfır ayarı yaparak KAYIT et. 2 duruma getirin ve sıfır ayarına aşağıdaki komutu gönderiniz. 2 @011000000001020015D7 2 @011000000001EE	eCal'i kayıt et ve Sıfır ayarı yap. ACK
Adım 7.	KULLANIMA AL Komut Cevap	INMASI : @011000000001020009E3 : @011000000001EE	Kalibrasyonu kullanıma al. ACK
Adım 8.	STOP eCal Komut Cevap	: @011000000001020002EA : @011000000001EE	eCal prosesini bitir. ACK

### 3. Dijital Filtre Ayarı:

Komut	:	@011000220001020000CA	Hızlı filtreyi ayarla
Komut	:	@011000220001020001C9	Orta filtreyi ayarla
Komut	:	@011000220001020002C8	Yavaş filtreyi ayarla
Cevap	:	@011000220001CC	ACK
Komut Cevap	:	@011000220001020002C8 @011000220001CC	Yavaş filtreyi a ACK

#### 4. Fabrika Değerlerinin Yüklenmesi :

Komut	:	@011000240001025AA5C9
Cevap	:	@011000240001CA

### **CHECK SUM'IN HESAPLANMASI :**

 $CSUM = 0 - (Slave_Add + Foksiyon + ... + Son_data)$ (STX ve CSUM byte'ları CSUM hesabına dâhil edilmez.)

#### Örnek

Orta (1) filtre için : @01100022000102<mark>0001XX</mark>

CSUM = 0 - (01+10+00+22+00+01+02+00+01)= 0 - 37= C9

Komut = @011000220001020001C9 < Carriage Return >

#### <u>Açıklamalar</u>

Fabrika değerlerini yükle. ACK



Tel: +90 216 593 26 30 (pbx) Fax: +90 216 593 26 38 e-mail: baykonservis@baykon.com http:// www.baykon.com